

PREKĖS – „TAIMERIS ~230V TINKLO IŠJUNGIMUI“ APRAŠYMAS (PREKĖS KODAS ALTT10)

Svarbu!

Nejunkite apkrovos, jeigu apkrovos vartojama srovė 16A ir didesnė arba nesate tuo įsitikinę.

Įsitikinkite, jog taimeris ir jo apkrova pilnai įkištos į rozetes (kištukinius lizdus)

Klaviatūros mygtukų aprašymas:

MASTER CLEAR: pilnas atminties ištrynimasis

RANDOM: nustatoma arba išjungiamas RANDOM (atsitiktinio parinkimo) funkcija

CLOCK: nustatomas laikas mygtukų WEEK (savaitė), HOUR (valandos), MIN (minutės) pagalba; su mygtuku TIMER galima parinkti 12 arba 24 valandų paros rodymo režimą.

TIMER: programos nustatymas pasirinktam taimerui (jū yra aštuoni), pasinaudojant mygtukais WEEK (savaitė), HOUR (valandos), MIN (minutės)); su mygtuku CLOCK galima parinkti 12 arba 24 valandų paros rodymo režimą.

ON/AUTO/OFF (parenkamas spaudinėjant TIMER mygtuką) (aprašymą žr. žemiau)

RST/RCL: panakinti programą arba atkurti naikinamas programas

Pagrindinės funkcijos:

1. Aštuonios ON/OFF (IJUNGTĄ/IŠJUNTA) programos su 1 minutės žingsniu (galima programuoti 1 minutės periodu)
2. MANUAL (rankinis) ON/AUTO/MANUAL/OFF režimų nustatymas
3. 12/24 valandų paros režimai
4. Vasaros laiko režimo nustatymo galimybė
5. „Random“ (atsitiktinio parinkimo) funkcija su 0-30min žingsniu, tarp 6:00PM (PM-vakaro laikas) ir 6:00AM (AM-dienos laikas)
6. 16 kombinacijų pasirenkant savaitės dienas:
Mo (pirmadienis)
Tu (antradienis)
WE (trečiadienis)
Th (ketvirtadienis)
Fr (penktadienis)
Sa (šeštadienis)
Su (sekmadienis)
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr
Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa
Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr, Sa

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įjunkite taimerį į ~230V tinklą ir palaikykite įjungtą apie 12 val. tam, kad pasikrautų atminties baterija.
2. Ištrinkite visus atsitiktinius duomenis – su smailiu daiktu nuspauskite MASTER CLEAR mygtuką ir palaikykite keletą sekundžių

LAIKO NUSTATYMAS

1. Nuspauskite CLOCK mygtuką ir laikant jį nuspaudus, parinkite tinkamą savaitės dieną, valandą, minutę
2. Atleiskite nuspauštą mygtuką

PROGRAMŲ (TAIMERIŲ) NUSTATYMAS

Nustatant taimerius, įsitikinkite, jog jų nustatymai nepersidengia tarpusavyje. Jeigu taip įvyksta, programos atliekamos ne pagal taimerių eiliškumą, o pagal laiką. OFF (išjungimo) funkcija šiuo atveju turi prioritetą prieš ON (įjungimo) funkciją.

1. Nuspauskite ir atleiskite TIMER mygtuką. LCD (displėjus) rodys ON_1, - pirmasis įjungimo laikas gali būti nustatomas parenkant savaitės dieną ar jų kombinaciją, valandą, minutę
2. Nuspauskite ir atleiskite TIMER mygtuką tam, kad pereitumėte į to pačio taimerio išjungimo nustatymą OFF_1. Išjungimo laikas gali būti nustatomas parenkant savaitės dieną ar jų kombinaciją, valandą, minutę.
3. Nuspauskite ir atleiskite TIMER mygtuką tam, kad pereitumėte į sekančio taimerio programavimą.
4. Nuspaudus ilgiau kaip 2 s TIMER mygtuką, galima greičiau parinkti norimą taimerį
5. Po norimų taimerių nustatymo, išėjimui iš programavimo režimo, spustelkite CLOCK mygtuką.

FUNKCIJOS ON/AUTO/MANUAL/OFF APRAŠYMAS

Kai konkrečiam taimerui parenkamas AUTO režimas, jis suveiks pagal jam užduotą programą; jeigu bus nustatyta ON –MANUAL – taimeris bus visuomet įjungtas; jeigu OFF-MANUAL - taimeris bus visuomet išjungtas (jo būseną nepriklausys nuo nustatyto režimo). Kai MANUAL režimai nustatyti, taimeris išlaikys šį režimą iki sekančio taimerio nustatyto suveikimo.

RANDOM FUNKCIJOS APRAŠYMAS

1. Spustelkite RANDOM mygtuką. LCD displėjuje, dešinėje, pasirodys RANDOM užrašas.
2. Kai ši funkcija įjungta, taimeris atsitiktiniu laiku įsijungs/išsijungs su 0-30min žingsniu, tarp 6:00PM (PM-vakaro laikas) ir 6:00AM (AM-dienos laikas).

VASAROS LAIKO FUNKCIJOS NUSTATYMAS

Tam kad nustatyti vasaros laiko režimą, vienu metu nuspauskite mygtukus CLOCK ir ON/AUTO/OFF. LCD displėjuje pasirodys SUMMER užrašas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa - ~230V AC 50Hz

Didžiausia apkrova – 16A 3600W

Eksplotavimo temperatūra – nuo -10 iki +40 laipsn. C

Laikrodžio didžiausia paklaida +/- 1 min/mėnesiui