

ATSE11 - ENERGIJOS SAŪNAUDŲ MATUOKLIS 6 dalių

Pultelio „pririšimas“ prie rozetės (programavimas)

1. Įdėkite maitinimo elementą (9v „krona“) į nuotolinį pultelį (nesumaišykite poliarumo!)
2. Įkiškite rozetę į ~230V įtampos tinklo kištukinį lizdą
3. Spustelkite rozetės mygtuką On/Off – užsižiebs žalias šviesos diodas
4. Nuspasukite ir laikykite rozetės mygtuką „TEACH-IN“
5. Spustelkite pultelio vieną (norimą) iš mygtukų „OFF“ – žalias šviesos diodas užges.

Su nuotolinio pultelio mygtukais „ON“ (įjungti) ir „OFF“ (išjungti) galite įjungti arba išjungti užprogramuotą („pririštą“) rozetę. Šių mygtukų yra keturios grupės – kiekvienai rozetei po viena. Galima užprogramuoti ir taip, kad su viena nuotolinio pultelio mygtukų grupe („ON“ „OFF“) galima būtų valdyti ne vieną rozetę.

Su nuotolinio pultelio mygtukais „DIM“, „BRIGHT“ yra valdoma speciali, iš anksto užsakoma rozetė (šios rozetės prekės komplektacijoje nėra).